


幕形式



- 300
 - 300
 - 1,000
 - 550
 - 490
 - 315
 - 350
 - 250
 - 230
 - 225
 - 213
 - 356
 - 460
 - 352
 - 240
 - 450
 - 690
 - 435
 - 270
 - 235
 - 300
 - 250
 - 200
 - 940
- Horizont幕 (3つ折り)
 - 引割大黒幕
 - 道具ボタン 8
 - アッパー水平ライトボタン (一文字幕 5)
 - サスペンションライトボタン 3
 - 道具ボタン 6
 - スクリーン
 - 中割幕
 - 一文字幕 4
 - 道具ボタン 5
 - 道具ボタン 4
 - サスペンションライトボタン 2
 - ボウダーライトボタン 2 (一文字幕 3)
 - 袖幕 (一文字幕 2)
 - 道具ボタン 3
 - サスペンションライトボタン 1
 - ボウダーライトボタン 1 (一文字幕 1)
 - 道具ボタン 1
 - 引割暗転幕
 - 引割緞帳
 - ティザー
 - ウイング
- 舞台框

名称	長さ (m)	許容荷重 (kg)	昇降速度 (m/min)
道具ボタン	17.8	※1	
プロセニウムライトボタン	14.4	600	10
ティザー	23.8		10
引割緞帳	23		6 ~ 60
引割暗転幕	23		3 ~ 30
スクリーン	400インチ		10
ボウダーライトボタン	18	270	10
サスペンションライト	18	480	10
客席ライトボタン	14.4	750	10

反射板形式

